



APERVAL + DB + 301/A + AR 73





 PRESSIONE DI ENTRATA
 PRESSION AMONT
 INLET PRESSURE
 EINGANGSDRUCK


 PRESSIONE DI USCITA
 PRESSION AVAL
 OUTLET PRESSURE
 AUSGANGSDRUCK


 PRESSIONE DI CONTROLLO
 CONTRÔLE DE PRESSION
 CONTROL PRESSURE
 STEUERDRUCK

REGOLATORE DI PRESSIONE
 REGULATEURDETENDEUR DE PRESSION
 PRESSURE REGULATOR
 DRUCKREGLER

APERVAL



PRESSIONE DI ENTRATA
 INLET PRESSURE
 PRESSION AMONT
 EINGANGSDRUCK

PRESSIONE DI CONTROLLO
 CONTROL PRESSURE
 CONTROLE DE PRESSION
 STEUERDRUCK

PRESSIONE DI USCITA
 OUTLET PRESSURE
 PRESSION AVAL
 AUSGANGSDRUCK